

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ YET-2144

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το 2144 είναι συμβατό με τηλεχειριστήρια 433MHz που χρησιμοποιούν τα παρακάτω σετ ολοκληρωμένων:

2260
2262
PT2264,5326
SC5262,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,
HT6014,SMC918 Series,527
1527
2240

<i>BFT MITTO2 MITTO4 (old version)</i>	<i>FAAC XT4 433RC</i>	<i>MotorLine MX4SP DSM</i>
<i>BENINCA TO GO WV</i>	<i>KEY TXB-42R</i>	<i>DEA MIO TR2</i>
<i>DOORHAN TX4</i>	<i>ATA PTX4</i>	<i>Peccinin TX3C</i>
<i>NICE FLORS</i>	<i>GBD AU1600</i>	<i>Centurion NOVA</i>
<i>V2</i>	<i>Nice-Smilo</i>	<i>AN MOTOR AT-4</i>
<i>NOVOFERM</i>	<i>ROSSI</i>	<i>FADINI JUBI</i>
<i>Hiland</i>		



Μηδενισμός μνήμης

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 εωσότου το ενδεικτικό LED αναβοσβήσει 2 φορές.
2. Αφήστε το κουμπί 2 (συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1), πιέστε αργά το κουμπί 2 για 3 φορές το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Αφήστε και τα 2 κουμπιά το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου

Βάλτε τα 2 τηλεχειριστήρια δίπλα-δίπλα μακριά από πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (wifi, ασύρματα τηλέφωνα σε λειτουργία κλπ).

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου σταθερού κωδικού

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε αντίστοιχα το κουμπί 1 του YET-2144 εωσότου το ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει, γεγονός που σημαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για τα υπόλοιπα κουτιά-εντολές.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου κυλιόμενου κωδικού

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε αντίστοιχα το κουμπί 1 του YET-2144 εωσότου το ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει, γεγονός που σημαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί.

Όταν αντιγραφεί το πρώτο κουμπί οι λειτουργίες των υπολοίπων κουμπιών θα προγραμματιστούν αυτόματα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του δέκτη του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου προκειμένου να δηλώσετε τον κλώνο του στον δέκτη τηλεχειρισμού.

Ειδική διαδικασία για αντιγραφή τηλεχειριστηρίων BFT MITTO2 & MITTO4 (παλιά έκδοση)

- 1 Μηδενίστε την μνήμη του YET-2144.
- 2 Πιέστε το κουμπί 1 του YET-2144 εωσότου το ενδεικτικό αναβοσβήσει 2 φορές και σβήσει, πιέστε το κουμπί 2 στιγμιαία ενώ συνεχίζεται να πιέζετε το κουμπί 1 για να μπει το YET-2144 σε λειτουργία αντιγραφής τηλεχειριστηρίου BFT.
- 3 Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 του τηλεχειριστηρίου BFT (θα μπει σε λειτουργία αποστολής κωδικού SEED), το ενδεικτικό στο YET-2144 θα αναβοσβήσει 2 φορές, αφήστε τα 2 κουμπιά του τηλεχειριστηρίου BFT, στην συνέχεια πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου BFT, το ενδεικτικό στο YET-2144 θα αναβοσβήσει 3 φορές και στην συνέχεια θα παραμείνει αναμμένο δείχνοντας πως οι εντολές έχουν αντιγραφεί.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

Το κουμπί 1 στο YET-2144 πρέπει να παραμείνει πιεσμένο διαρκώς στα βήματα 2 και 3. Για να στείλει το 2144 τον κωδικό SEED που έχει αντιγράψει πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 4.

Σημείωση

Για τα τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού που έχετε αντιγράψει θα πρέπει να δηλώσετε τον κλώνο (YET-2144) στον δέκτη τηλεχειρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο YET-2144 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <http://www.tele.gr/gr/content/certificates>.